

## SISTEMA DI RILEVAMENTO LATERALE A ULTRASUONI SIDESCAN®

**SS-4000W - Sistema di rilevamento laterale Sidescan**

**3711**



- **Sistema a 4 sensori**
- **12-24 V**
- **Raggio di rilevamento: 1,0/1,5 m (selezionabile tramite interruttore DIP)**
- **Segnale acustico di distanza**
- **Elementi di fissaggio per montaggio a filo e a sospensione**
- **2 livelli di sensibilità (selezionabili tramite interruttore DIP)**
- **2 anni di garanzia**

### Include:

- 4 sensori
- segnalatore acustico
- 4 elementi di fissaggio per montaggio a filo con angolazione 0°
- 4 elementi di fissaggio per montaggio a filo con angolazione 11°
- 4 elementi di fissaggio per montaggio a sospensione
- modulo di controllo impermeabile
- cavo di 10 m per il segnalatore acustico
- 4 cavi di 4,5 m per i sensori
- 2 prolunghe di 2,5 m

### Caratteristiche

- Gli ostacoli vengono rilevati in meno di 200 millisecondi

- La modalità Environment Learning Mode impedisce i falsi allarmi causati dalle attrezzature ausiliarie presenti nei primi 100 cm dell'area di rilevamento
- Funzione di autodiagnosi

### Durata e standard

- Temperatura di esercizio: da -40 a +80°C
- Sensori impermeabili fino a IP68
- Modulo di controllo impermeabile fino a IP69K
- Marchio CE
- Approvazione EMC: E

## AGGIUNTE PER CAMION AUTOARTICOLATI

|                  |                                                                          |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SK-15-04</b>  | <b>Kit cavo telecamera/sensore per camion/rimorchio - vedere pag. 16</b> | <b>3997</b> |
| <b>SK-UDS-05</b> | <b>Kit cavo per solo sensore per camion/rimorchio (richiesto)</b>        | <b>4219</b> |
| <b>UDS-10BC</b>  | <b>Buzzer / cavo dello schermo di 10 m (richiesto)</b>                   | <b>3716</b> |
| <b>SS-4000W</b>  | <b>Additional sistema di rilevamento sidescan per cabina (optional)</b>  | <b>3711</b> |

## ACCESSORI CONSIGLIATI



|                |                                                                                                 |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LS-20-A</b> | <b>Modulo trigger bassa velocità (abilita i sensori al di sotto della velocità programmata)</b> | <b>3177</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|



|                  |                                                                    |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>TS-001ECU</b> | <b>Trigger indicatore di direzione per attivazione del sistema</b> | <b>1362</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|



| <b>OPTIONAL</b> |                                                                         |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SS-BC-08</b> | <b>Allarme vocale Backchat con avviso di svolta per ciclisti/pedoni</b> | <b>1334</b> |

