


BRIGADE®

DC-102 Dash Cam

**Kurzanleitung
und Garantie**

Deutsch



Diese Dashboard-Kamera (Dashcam) ist ein spezialisiertes Armaturengerät, das während der Verwendung des Fahrzeugs kontinuierlich aufzeichnet. Diese Anleitung enthält die Grundschrirte zur Installation der DC-102.

Ausführlichere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der mit dem Produkt mitgelieferten Speicherkarte enthalten ist.

Kurzanleitung und Garantie

Vor Verwendung des Produkts

Dieses Produkt nimmt Videos auf, solange das Fahrzeug in Betrieb ist. Verwenden Sie dieses Produkt bei der Untersuchung von Vorfällen oder Verkehrsunfällen nur als Referenz. Dieses Produkt bietet keine Garantie, ALLE Ereignisse aufzuzeichnen. Das Gerät nimmt unter Umständen Unfälle mit leichten Kollisionen, die den Aufprallsensor nicht auslösen, oder Unfälle mit sehr schweren Kollisionen nicht richtig auf, deren Auswirkungen die Spannung der Fahrzeugbatterie zum Schwanken bringen.

Die Aufnahme beginnt erst, wenn das Produkt komplett angeschaltet (hochgefahren) ist. Warten Sie nach dem Einschalten, bis das Produkt komplett hochgefahren ist, und starten Sie erst dann das Fahrzeug, um die vollständige Aufnahme aller Ereignisse im Zusammenhang mit dem Fahrzeug sicherzustellen.

Brigade ist weder für Verluste aufgrund von Unfällen, noch für die Bereitstellung von unterstützenden Hinweisen bezüglich der Folgen eines Unfalls verantwortlich.




Je nach Fahrzeugkonfiguration oder Betriebsbedingungen (z. B. die Installation von Türschlössern mit Fernbedienung, ECU-Einstellungen oder Einstellungen von Systemen zur Überwachung des Reifendrucks) werden einige Fahrzeugfunktionen möglicherweise nicht unterstützt, und verschiedene Firmwareversionen beeinflussen möglicherweise die Leistung bzw. Funktionen des Produkts.

Diese Anleitung ist unter www.brigade-electronics.com/productsupportarea auf Holländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch erhältlich

Sicherheitsinformationen



Lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen zur sicheren Verwendung dieses Produkts.

In dieser Anleitung verwendete Sicherheitssymbole








-  „Warnung“ – markiert potenzielle Gefahren, die unter Umständen zu Verletzungen oder dem Tod führen.
-  „Vorsicht“ – markiert potenzielle Gefahren, die unter Umständen zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen.
-  „Hinweis“ – liefert nützliche Hinweise, die Nutzern helfen, die Funktionen des Produkts besser zu nutzen.

Sicherheitsinformationen zu richtigen Verwendung


Bedienung des Produkts während des Fahrens

-  • **Bedienen Sie das Gerät nicht während des Fahrens.**
-  • **Bringen Sie das Produkt so an, dass das Blickfeld des Fahrers nicht beeinträchtigt wird.** Prüfen Sie vor der Anbringung des Produkts an der Windschutzscheibe die geltenden Landes- bzw. Bundesgesetze.

Stromversorgung









-  • **Berühren Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen.**
-  • **Verwenden Sie kein beschädigtes Stromkabel.**
-  • **Sorgen Sie dafür, dass sich das Stromkabel nicht zu nahe an Wärmequellen befindet.**
-  • **Verwenden Sie das Stromkabel mit dem richtigen Anschluss, und stellen Sie sicher, dass das Stromkabel sicher und fest eingesteckt ist.**
-  • **Modifizieren Sie das Stromkabel nicht, und schneiden Sie es nicht zu.** Platzieren Sie keine schweren Objekte auf dem Stromkabel. Verwenden Sie außerdem keine übermäßige Kraft beim Herausziehen, Einstecken oder Biegen des Stromkabels.
-  • **Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von Brigade oder von einem offiziellen Brigade-Händler.** Brigade gibt keine Garantie für die Kompatibilität und den normalen Betrieb von Zubehör von Drittanbietern.
-  • **Achten Sie beim Anschließen des Stromkabels an das Produkt darauf, dass die Verbindung zwischen Steckdose und dem Stromkabelstecker des Produkts fest sitzt.** Ist das Stromkabel ausgesteckt, wird kein Videomaterial aufgenommen.






Kinder und Haustiere

-  • **Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren befindet.** Im Falle einer schweren Beschädigung verursacht das Produkt möglicherweise lebensbedrohliche Verletzungen.

Sonstige Informationen zum Produkt

Verwaltung und Bedienung des Produkts

-  • **Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinem intensivem Licht aus,** da sonst unter Umständen die Linse oder die internen Schaltungen beschädigt werden.
-  • **Verwenden Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, und lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $70\text{ }^{\circ}\text{C}$.** Das Produkt funktioniert möglicherweise nicht richtig und wird möglicherweise dauerhaft beschädigt, wenn es außerhalb der genannten Temperaturbereiche benutzt bzw. gelagert wird. Solcherlei Schäden fallen nicht unter die Garantieabdeckung.
-  • **Überprüfen Sie regelmäßig die richtige Einbauposition des Produkts.** Stöße aufgrund extremer Straßenverhältnisse verändern möglicherweise die Einbauposition. Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt noch in der beschriebenen Position befindet.
-  • **Wenden Sie beim Drücken der Tasten keine übermäßige Kraft auf.** Dadurch werden möglicherweise die Tasten beschädigt.
-  • **Verwenden Sie keine chemischen Reinigungs- oder Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts.** Reinigen Sie das Produkt mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch.
-  • **Zerlegen Sie das Produkt nicht, und setzen Sie es keinen Stößen aus.** Jegliche nicht autorisierte Zerlegung des Produkts führt zum Erlöschen der Produktgarantie.
-  • **Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um.** Lassen Sie das Gerät fallen, handhaben es unsachgemäß oder setzen es externen Schocks aus, wird dies möglicherweise zu Schäden und/oder einer Fehlfunktion des Produkts.
-  • **Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.**

-  • **Je nach Marke und Modell Ihres Fahrzeug wird die Dashcam möglicherweise kontinuierlich mit Strom versorgt, auch wenn die Zündung nicht betätigt wurde. Ist das Gerät an einer Steckdose eingesteckt, an der ständig eine Spannung von 12 V anliegt, kann dies zur Entladung der Autobatterie führen.**
-  • Dieses Gerät wurde zur Aufnahme von Videos während des Fahrzeugbetriebs entwickelt. Die Wetterverhältnisse und das Straßenumfeld, zum Beispiel die Tageszeit, die Straßenbeleuchtung, das Einfahren in einen Tunnel oder das Ausfahren sowie die Umgebungstemperatur, wirken sich möglicherweise auf die Qualität des Videos aus.
-  • Obwohl die Kamera darauf ausgelegt ist, schwerste PKW-Kollisionen zu überstehen, garantiert Brigade die Aufnahme von Unfällen NICHT, falls das Gerät aufgrund dieses Unfalls beschädigt wird.
-  • Halten Sie zum Erzielen einer optimalen Videoqualität die Windschutzscheibe und Kameralinse sauber. Schmutzpartikel und andere Substanzen auf der Kameralinse oder Windschutzscheibe können die Qualität der aufgenommenen Videos beeinträchtigen.
-  • Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung innerhalb des Fahrzeugs konzipiert.

Im Lieferumfang enthaltene Teile


Stellen Sie beim Öffnen der Produktverpackung sicher, dass alle Gegenstände enthalten sind.

- Frontkamera (Hauptgerät)
- Halterung
- Autoladegerät
- Selbstklebende Kabelhalterung
- MicroSD-Speicherkarte mit Adapter (Verbrauchsartikel)
- Kurzanleitung und Garantie/CS-Informationen/Benutzerhandbuch (auf der microSD-Karte gespeichert)

Zubehör

- Fest verdrahtetes Kabel
- Rückfahrkamera
- Externer GPS-Empfänger

Speicherkarte einlegen



Beachten Sie beim Einsetzen der Speicherkarte in den entsprechenden Einschub ihre Ausrichtung, und drücken Sie die Speicherkarte solange hinein, bis Sie ein Klicken hören. Stellen Sie vor dem Einlegen der Speicherkarte sicher, dass die Metallkontakte der Speicherkarte in Richtung der Linse des Produkts zeigen.




- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist, wenn Sie die Speicherkarte entfernen. Möglicherweise werden die aufgenommenen Videodateien beschädigt oder gehen verloren, wenn Sie die Speicherkarte entfernen, solange das Produkt eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Speicherkarte richtig herum in das Produkt einstecken. Der Speicherkarteneinschub oder die Speicherkarte werden möglicherweise beschädigt, falls die Speicherkarte falsch eingesteckt wird.
- Verwenden Sie nur Originalspeicherkarten von Brigade. Brigade gibt keine Garantie für die Kompatibilität und den normalen Betrieb von Speicherkarten von Drittanbietern.




- Zur Vermeidung des Verlusts aufgenommener Videodateien sollten Sie diese regelmäßig auf einem anderen Speichergerät sichern.
- Überprüfen Sie die Status der Speicherkarte, wenn die Status-LED schnell rot blinkt:
 - Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte richtig eingesteckt ist.
 - Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte über genügend freien Speicherplatz verfügt.
 - Formatieren Sie die Speicherkarte, falls Sie längere Zeit benutzt wurde, ohne neu formatiert zu werden.

Teilebezeichnungen


Frontkamera (Hauptgerät) – Vorderansicht



Frontkamera (Hauptgerät) – Rückansicht




Anbringen des Produkts



Wählen Sie eine Einbauposition, von der die Kamera alles aufnimmt, was vor dem Auto geschieht, ohne das Blickfeld des Fahrers einzuschränken.

Stellen Sie sicher, dass sich die Linse der Frontkamera in der Mitte der Windschutzscheibe befindet.

1. Beachten Sie beim Anbringen der Kamera an der Windschutzscheibe die Abbildungen unten.




2. Entfernen Sie das Produkt aus der Halterung, und drücken Sie dann die Halterung an die Windschutzscheibe, um sie sicher zu befestigen.
3. Befestigen Sie das Produkt wieder an der Halterung, und passen Sie den Kamerawinkel an.




- Nehmen Sie zur Bestätigung des Kamerawinkels nach dem Einbau ein Video auf, und sehen Sie es am PC an. Passen Sie, falls nötig, den Winkel der Kamera erneut an.
- Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit einem Schraubenzieher oder einer Münze an.
- Ist das Produkt nicht sicher in der Halterung befestigt, fällt es möglicherweise während der Fahrt aus und/oder wird beschädigt.
- Wenn Sie die Halterung von der Windschutzscheibe entfernen müssen, um die Einbauposition zu ändern, sollten Sie darauf achten, die Folienbeschichtung der Windschutzscheibe nicht zu beschädigen.

Stromkabel verbinden und befestigen

Verbinden Sie das Autoladegerät, solange der Motor und jegliches elektrische Zubehör ausgeschaltet ist.



1. Verbinden Sie das Autoladegerät mit dem Gleichstromeingang des Produkts und den Zigarettenanzünder mit der Stromversorgung des Fahrzeugs.



2. Befestigen Sie das Stromkabel mithilfe der selbstklebenden Kabelhalterungen. Entnehmen Sie dabei der Abbildung links die empfohlenen Klebestellen für die Kabelhalterungen.



- Das verdrahtete Kabel (optional) muss professionell von einem ausgebildeten Mechaniker angebracht werden.
- Verwenden Sie das Autoladegerät von Brigade. Die Verwendung von Stromkabeln anderer Anbieter beschädigt möglicherweise das Produkt und kann aufgrund des Spannungsunterschieds zu einem Stromschlag oder Elektrobrand führen.
- Modifizieren Sie das Stromkabel nicht selbst, und schneiden Sie es nicht selbst zu. Dadurch wird das Produkt oder das Fahrzeug möglicherweise beschädigt.
- Befestigen Sie die Kabel zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit so, dass weder das Blickfeld des Fahrers noch seine Fähigkeit, das Auto zu steuern, eingeschränkt wird.

Installationsanleitung zum Anschluss der Dashcam

Wenn die Dashcam direkt an die Stromversorgung des Fahrzeugs angeschlossen wird, kann die Parküberwachungsfunktion des Geräts genutzt werden, die auch bei abgeschalteter Zündung sämtliche Vorfälle in der Fahrzeugumgebung aufzeichnet.

WARNUNG: Das Gerät darf nur bei abgeschalteter Zündung installiert werden.

1. Schließen Sie das Ende des Adapters an den DC-IN-Anschluss der Dashcam an und verbinden Sie das andere Ende wie folgt mit dem Fahrzeug:

Rot (B+) an eine permanente 12V- oder 24V-Versorgung
Gelb (Acc) an eine 12V- oder 24V-Versorgung, die bei eingeschalteter Zündung unter Spannung steht
Schwarz (GND) an den Erdungsanschluss

2. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass es nicht mit den Bedienelementen des Fahrzeugs kollidiert und die Sicht des Fahrers nicht behindert, wenn Sie die Dashcam installieren.

Hinweis: Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht den Airbag des Fahrzeugs behindert.



3. Wenn Sie das Kabel für die Dauerstromversorgung angeschlossen haben, schalten Sie die Zündung ein und warten Sie 30 Sekunden lang, um zu überprüfen, ob das Gerät automatisch in den Parküberwachungsmodus wechselt.



- Zur Unterstützung bei der Installation der Innen-Infrarotkamera finden Sie unter www.brigade-electronics.com verschiedene Anleitungen. Bitte besuchen Sie auf der Website den Bereich für Produktunterstützung.
 - Brigade Electronics haftet nicht für Schäden am Fahrzeug und/oder angeschlossenen Zubehörteilen aufgrund einer falschen Installation durch den Anwender.
- Zur Vermeidung solcher Schäden empfiehlt Brigade Electronics nachdrücklich eine Installation durch einen professionellen Kfz-Mechatroniker.

Funktionen zur fortlaufenden Aufnahme verwenden


Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Gleichstromeingang des Produkts, und schalten Sie dann das elektrische Zubehör des Fahrzeugs ein, oder starten Sie den Motor. Die Status-LED und die gesprochene Benutzerführung werden eingeschaltet, und die fortlaufende Aufnahme wird gestartet.

Modus	Vorgangsbeschreibung	Status-LED
Fortlaufende Aufnahme	Während der Fahrt werden Videos in einminütigen Segmenten aufgenommen und im Ordner „cont_rec“ gespeichert.	 Ein
Fortlaufende Ereignisaufnahme	Wird eine Kollision erkannt, wird ein 20-sekündiges Video aufgenommen – von 10 Sekunden vor der Kollision bis 10 Sekunden danach – und im Ordner „evt_rec“ gespeichert.	 Blinkt schnell

Manuell aufnehmen

Sie haben während der Fahrt die Möglichkeit, Szenen für die Aufnahme auszuwählen und als separate Dateien abzuspeichern.

Drücken Sie auf die Aufnahmetaste (REC), um die manuelle Aufnahme zu beginnen. Daraufhin beginnt die manuelle Aufnahme mit der gesprochenen Benutzerführung. Während der manuellen Aufnahme arbeitet das Produkt wie folgt:

Modus	Vorgangsbeschreibung	Status-LED
Manuelle Aufnahme	Nach Drücken der Aufnahmetaste (REC) wird ein einminütiges Video aufgenommen – von 10 Sekunden vor dem Drücken der Taste bis 50 Sekunden danach – und im Ordner „manual_rec“ gespeichert.	 Blinkt schnell

Firmware aktualisieren

Sie können die Datei für das Upgrade auf die neueste Firmware-Version von <http://www.brigade-electronics.com/product-support-area> herunterladen.

Weitere Informationen zu Firmware-Updates finden Sie im Benutzerhandbuch.

Garantie

Brigade haftet gegenüber dem ursprünglichen Käufer für den folgenden Zeitraum ab dem Kaufdatum bei normaler Verwendung für Material- und Verarbeitungsfehler. Sollte diese Einheit innerhalb des Garantiezeitraums nicht zufriedenstellend funktionieren, wird das Produkt nach Ermessen von Brigade ersetzt oder repariert. Dabei werden möglicherweise in der Funktion übereinstimmende, ähnliche (falls das Modell eingestellt wurde oder nicht vorrätig ist), erneuerte, instandgesetzte, gebrauchte oder neue Produkte oder Teile verwendet.

microSD-Karte:	6 Monate
Haupteinheit der Dashcam und alle mitgelieferten Zubehörteile:	1 Jahr

Im Service-Fall

Sollte diese Einheit nicht zufriedenstellend funktionieren, sollten Sie sich zuerst an den Händler wenden, bei dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde. Sollte das Problem so nicht gelöst werden können und sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie Anspruch auf einen Garantietausch oder eine Garantiereparatur haben, wenden Sie sich unter www.brigade-electronics.com an uns.

Nicht durch diese Garantie abgedeckt

Folgendes wird nicht von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt:

1. Wenn das Gerät nicht von Brigade oder einem zugelassenen Händler gekauft wurde
2. Gerätestörungen, die aufgrund von normalem Verschleiß, Fehlbenutzung, ungenügender Wartung, Unfällen, Änderungen oder Reparaturen von nicht autorisierten Personen oder Parteien entstanden sind
3. Produkte, die in Kombination mit Zubehörteilen oder Peripheriekomponenten betrieben werden, die nicht von Brigade bereitgestellt oder anderweitig für die Verwendung mit dem Produkt von Brigade zertifiziert wurden, oder Schäden an den Produkten oder Zubehörteilen, die aus einer solchen Verwendung resultieren
4. Brigade haftet nicht für Schäden (Schäden an Eigentum, Geschäftsschädigungen und/oder indirekte Schäden), aus einem beliebigen Grund auftretende Datenverluste oder -beschädigungen oder Produktschäden oder Personenschäden, die aufgrund von Unfällen oder Naturkatastrophen auftreten.
5. Die Brigade-Dashcam nimmt Videos von Verkehrsunfällen auf und speichert sie. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass alle Unfälle aufgezeichnet werden. Leichte Unfälle, bei denen der Stoß nicht ausreicht, um den Aufprallsensor zu aktivieren, werden möglicherweise nicht erfasst.

♦ EINGESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Brigade gewährleistet, dass das Produkt bei normaler Verwendung für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Erwerbs frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist. Möglicherweise müssen Sie einen Kaufbeleg vorweisen, um eine Garantieleistung zu erhalten.

Die Pflichten von Brigade und die Rechte des Käufers beschränken sich im Rahmen dieser Garantie auf die Reparatur oder den Ersatz im Ermessen eines offiziellen Brigade-Händlers. Der Käufer muss Mängel innerhalb von einem (1) Jahr nach dem Kaufdatum melden und das fehlerhafte Produkt muss auf Kosten des Käufers zu dem Laden, in dem es gekauft wurde, oder zu einem offiziellen Brigade-Händler zurückgebracht werden.

Sofern gemäß dem vor Ort geltenden Gesetz zulässig werden Brigade-Produkte sowie Ersatzprodukte oder -teile neu oder instandgesetzt bereitgestellt, sodass die Funktionalität hinsichtlich Leistung und Zuverlässigkeit der eines neuen Geräts entspricht. Ersatzprodukte oder -teile entsprechen in ihrer Funktionalität mindestens der des ersetzten Produkts oder des zu ersetzenden Teils. Für Ersatzprodukte oder -teile wird garantiert, dass sie für 90 Tage oder für den verbleibenden Garantiezeitraum des Brigade-Produkts (je nachdem, welcher Zeitraum länger ist), für das sie einen Ersatz darstellen oder in das sie eingebaut wurden, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Diese eingeschränkte Garantie bezieht sich ausschließlich auf den ursprünglichen Kauf oder Aufkäufer.

Diese eingeschränkte Garantie deckt keine kosmetischen Schäden oder Schäden ab, die aufgrund von (a) Unfällen, Missbrauch, unsachgemäßer Verwendung, Naturkatastrophen, unzureichender oder übermäßiger Stromzufuhr, ungewöhnlichen Umweltbedingungen oder anderen externen Ursachen, (b) aufgrund von Reparatur, Austausch, Änderung, unbefugtem Auseinanderbau oder Wartungsmaßnahmen, die nicht von Brigade oder einem von Brigade autorisierten Serviceanbieter ausgeführt wurden, oder (c) aufgrund von Änderung oder Umrüstung im Ermessen des Benutzers, Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit auftreten.

MIT AUSNAHME DER AUSDRÜCKLICH IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN

GARANTIE GENANNTEN GARANTIEEN GELTEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT ANDERE GARANTIEEN FÜR IHR BRIGADE-PRODUKT. ALLE IMPLIZITEN GARANTIEEN HINSICHTLICH MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN GESETZLICH VORGEgebenEN ZWECK SIND IN IHRER DAUER AUF DEN GELTENDEN GARANTIEZEITRAUM BESCHRÄNKT. BRIGADE SCHLIESST ALLE SONSTIGEN GARANTIEEN EINSCHLIESSLICH ALLER IMPLIZITEN GARANTIEEN AUS.

Diese eingeschränkte Garantie räumt Ihnen spezielle Rechte ein und sie unterliegt dem geltenden Recht des Landes, in dem das Brigade-Produkt erworben wurde. In einigen Ländern ist eine Begrenzung der Gültigkeitsdauer impliziter Garantien oder der Ausschluss oder die Einschränkung von indirekten oder Folgeschäden gesetzlich nicht zulässig. In diesem Fall gelten die in dieser eingeschränkten Garantie angegebenen Ausschlüsse und Einschränkungen nicht für Sie. Möglicherweise stehen Ihnen weitere Rechte zu, die je nach den in Ihrem Land geltenden Gesetzen variieren.

Sofern vor Ort geltende Gesetze dies zulassen, sind die in dieser eingeschränkten Garantie angegebenen Ansprüche Ihre einzigen Rechtsbehelfe. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen ersetzen alle früheren Vereinbarungen oder Erklärungen, einschließlich der Angaben in Verkaufsunterlagen oder der Ratschläge, die Sie im Rahmen des Kaufs erhalten haben.

SOFERN VOR ORT GELTENDE GESETZE DIES ZULASSEN UND MIT AUSNAHME DER ANGABEN IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE SIND BRIGADE ODER VON BRIGADE AUTORISIERTE SERVICEANBIETER IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR (1) DURCH DAS GERÄT ODER DIE NICHTERFÜLLUNG DER ERWARTETEN LEISTUNG VERURSACHTETE SCHÄDEN, (2) SCHÄDEN, DIE AUFGRUND VON DATENVERLUSTEN ENTSTEHEN, (3) UNFALL-, NEBEN-, FOLGE- ODER SONDERSCHÄDEN IN JEDLICHER FORM ODER (4) JEDWEDE VERPFLICHTUNGEN, DIE AUS SCHADENSERSATZANSPRÜCHEN ODER ANDEREN RECHTSGRÜNDEN RESULTIEREN – UND ZWAR UNABHÄNGIG DAVON, OB AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. BRIGADE ÜBERNIMMT KEINE WEITEREN GARANTIEEN.

♦ **Eingeschränkte 6-monatige Garantie:**

Zu den Produkten, für die eine 6-monatige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler gilt, gehört die mitgelieferte Brigade-microSD-Karte.

Wenn während des Garantiezeitraums ein Produktfehler auftritt, für den Sie Support benötigen, wenden Sie sich an den Brigade-Kundensupport (www.brigade-electronics.com).



CE RoHS

www.brigade-electronics.com

info@brigadegmbh.de

+49 (0) 4321 96556 10

ACMA-027VAM102