



# Radar Predict

Driver information · Informationen für den Fahrer  
 Informazioni per l'autista · Informatie bestuurder  
 Informations pour le chauffeur



Informacje dla kierowców · información para el conductor





**1**





**2**





**3**



**4**



**5**



# Radar Predict

**System working correctly**  
**System arbeitet korrekt**  
**Il sistema funziona correttamente**  
**Systeme werkt correct**  
**Le système fonctionne correctement**  
**System działa poprawnie**  
**El sistema funciona correctamente**

**Detection zone**  
**Erfassungsbereich**  
**Zona di rilevamento**  
**Detectiezone**  
**Zone de détection**  
**Strefa wykrywania**  
**Zona de detección**

1

2

3

**Radar status indicator:**  
On - No radar signal  
Flashing - Radar sensor fault

**Radar-Statusanzeige:**  
Ein - kein Radarsignal  
Blinkt - Fehler im Radarsensor


**Indicatore di stato del radar:**  
Acceso - Nessun segnale radar  
Lampeggiante - Guasto del sensore radar

**Radarstatusindicator:**  
Aan - Geen radarsignaal  
Knippert - Storing in radarsensor

**Indicateur d'état du radar :**  
Allumé - Pas de signal radar  
Clignotant - Défaut du capteur radar

**Wskaźnik stanu radaru:**  
świeci - brak sygnału radaru  
Miga - błąd czujnika radarowego

**Indicador de estado del radar:**  
Encendido - No hay señal de radar  
Intermitente - Fallo del sensor de radar



**GPS fault indicator:**  
On - No GPS signal  
Flashing - GPS sensor fault

**GPS-Fehleranzeige:**  
Ein - Kein GPS-Signal  
Blinkt - Fehler im GPS-Sensor

**Indicatore di guasto GPS:**  
Acceso - Nessun segnale GPS  
Lampeggiante - Guasto del sensore GPS

**Indicator GPS-fout:**  
Aan - Geen GPS-signaal  
Knippert - Storing in de GPS-sensor

**Indicateur d'erreur GPS :**  
Allumé - Pas de signal GPS  
Clignotant - Défaut du capteur GPS

**Wskaźnik błędu GPS:**  
świeci - brak sygnału GPS  
Miga - błąd czujnika GPS

**Indicador de fallo GPS:**  
Encendido - No hay señal GPS  
Intermitente - Fallo del sensor GPS

**Power on**  
**Einschalten**  
**Accensione**  
**Inschakelen**  
**Mise sous tension**  
**Zasilanie włączzone**  
**Encendido**

**System fault**  
**Systemfehler**  
**Guasto del sistema**  
**Systemfout**  
**Défaut du système**  
**Błąd systemu**  
**Fallo del sistema**